

VEDLIGEHOOLD & PLETFJERNING STOLE

TEKSTILER, NETVÆV & GJORDE

Regelmæssig rengøring og vedligehold giver dit møbel en længere levetid. Støvsug tekstiler ved mellemstyrke. Helst en gang om ugen.

PLETFJERNING

Våde pletter fjernes ved at duppe forsigtigt med en frugfri klud eller svamp. For yderligere vejledning: Se tekstilleverandørens forskrifter.

- Der må aldrig gnides kraftigt på materialet, da dette kan beskadige struktur og farve.
- Damprengøring må ikke anvendes.
- Ingen polstrede møbler bør stå i direkte sollys eller tæt på varmeafgivende kilder som f.eks. brændeovne og radiatorer.

LÆDER

Læder er et levende materiale, som ældes med ynde, hvis du vedligeholder det korrekt. Læder er et naturprodukt, og der kan forekomme farveforskelle i de enkelte læderhud.

Regelmæssig støvsugning med blød børste er det bedste vedligeholdelsesråd til alle typer læder.

PLETFJERNING

Brug kogt, lunkent vand med naturlige sæbespånere. Pisk 2-3 spiseskefulde sæbespånere i 1 liter vand og brug kun skummet. Påfør skummet med en blød klud på hele fladen. Lad det tørre og tør grundigt efter med en blød bomuldsklud. Kun ovennævnte brug af sæbespånescum til pletfjerning er omfattet af garantien.

- Undlad brug af rengøringsmidler og skarpe genstande.
- Ruskind må kun støvsuges og aldrig påføres vand eller sæbe.

POLERET ALUMINIUM

Aftørres med en tør eller en fugtig klud hårdt opvredet i mildt sæbevand. Derpå eftertørres med en tør klud.

- Slibemidler til polering er ikke omfattet af garantien.
- Ureglementeret montering af koblingsbeslag og skriveplader samt hårdhændet stabling kan ridse stel og armlæn.

KROM

Aftørres med en tør eller en fugtig klud hårdt opvredet i mildt sæbevand. Derpå eftertørres med en tør klud. For grundig rengøring kan forkromning aftørres med en klud fugtet med sprit.

- Slibemidler til polering er ikke omfattet af garantien.
- På lakerede stel må der ikke anvendes opløsningsmidler.

MELAMIN, FINER, PLAST & PUR

Rengøres med en tør eller en fugtig klud hårdt opvredet i mildt sæbevand. Derpå eftertørres med en tør klud.

- Opvaske- og skuresvampe frembringer ridser og er ikke dækket af garantien.
- Papiret under melaminen er et naturmateriale, der påvirkes af solens UV-stråler. Ved direkte sollys i længere tid vil papiret ændre farvnuance.

GASPATRON

Gaspatron skal udskiftes af uddannet personel.

VEDLIGEHOOLD & PLETFJERNING BORDE

LAMINAT & FINER

Rengøres med en tør eller en fugtig klud hårdt opvredet i mildt sæbevand. Derpå eftertørres med en tør klud.

- Stil aldrig fyrfadslys og varme genstande direkte på bordpladen.
- Stil aldrig våde genstande, f.eks. glas og vaser direkte på finérbordpladen.
- For at undgå skyggemærker på nye finérbordplader: stil i den første måned ikke genstande på bordpladen i længere tid.

LINOLEUM

Første rengøring foretages når møblet leveres: Rengør overfladen med en fugtig klud og et rengørings- og plejemiddel egnet til linoleum (f.eks. Monel). Påfør midlet efter vejledningen og ud fra hvor meget bordet bliver brugt.

Bordpladen aftørres dagligt med en ren klud opvredet i vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Brug linoleums plejemidlet med jævne mellemrum for at vedligeholde overfladen.

- Det anbefales at benytte bordskånere ved varme og fugtige genstande.
- Linoleum er et organisk materiale og tåler ikke store mængder vand, varme og kraftige kemikalier (herunder alkaliske rengøringsmidler) i en længere periode, da disse virker nedbrydende på linoleum.

KROM

Aftørres med en tør eller en fugtig klud hårdt opvredet i mildt sæbevand. Derpå eftertørres med en tør klud. For grundig rengøring kan forkromning aftørres med en klud fugtet med sprit.

- Slibemidler til polering er ikke omfattet af garantien.
- På lakerede stel må der ikke anvendes opløsningsmidler.

POLERET ALUMINIUM

Aftørres med en tør eller en fugtig klud hårdt opvredet i mildt sæbevand. Derpå eftertørres med en tør klud.

- Slibemidler til polering er ikke omfattet af garantien.

OPTISK GLAS

Bordpladen aftørres med en tør klud. Rengør med vinduesrens eller salmiakspiritus efter behov.

- Brug aldrig slibemidler eller skarpe værktøjer.

VEDLIGEHOOLD & PLETFJERNING **POISE REOLSYSTEM**

ABS / KUNSTSTOF

Rengøres med en tør eller en fugtig klud hårdt opvredet i mildt sæbevand.
Derpå eftertørres med en tør klud.

- Opvaske- og skuresvampe frembringer ridser og er ikke dækket af garantien.

ZINK

Rengøres med en tør eller en fugtig klud hårdt opvredet i mildt sæbevand.
Derpå eftertørres med en tør klud.

MDF (SOKKEL)

Rengøres med en tør klud.